



VIDEO

TIPS FROM OUR SAFETY CREW

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!



1 Stellen Sie die Kopfstütze auf die richtige Höhe ein und passen Sie die Schultergurte der Größe Ihres Kindes an.



2 Fügen Sie die beiden Schlosszungen zusammen und lassen Sie sie mit einem hörbaren KLICK im Gurtschloss einrasten.



3 Ziehen Sie die Schultergurte stramm und achten Sie darauf, dass die unteren Gurte straff über das Becken Ihres Kindes verlaufen.



4 Stellen Sie sicher, dass die Brust-Pads in der richtigen Position flach auf dem Brustkorb Ihres Kindes liegen und nicht verdreht sind.



5 Ziehen Sie den Verstellergurt fest und konstant nach vorne, bis ein doppelter KLICK hörbar ist und der Lichtindikator aufleuchtet.

TIPP: Falls Ihr Auto nicht genügend Raum bietet, den Verstellergurt fest anzuziehen, kann dieser Rat anderer Eltern für Sie von Nutzen sein:

1. Wickeln Sie den Gurt für einen festeren Halt um Ihre Hand
2. Stellen Sie einen Fuß ins Auto und drücken Sie Ihr Knie gegen den Sitz, um eine höhere Hebelwirkung zu erzielen



LETZTE TIPPS

Die Gurtspannung beim ersten Klick und Aufleuchten des Lichtindikators fällt höher aus als in der gesetzlichen Prüfnorm für Kindersitze (ECE R44) vorgesehen.

TIPP 1: Damit der Gurt einen optimalen Sitz für Ihr Kind hat, müssen zwei Finger zwischen dem Brustkorb Ihres Kindes und dem Brust-Pad Platz finden.

TIPP 2: Falls Sie Bedenken haben, dass der Gurt nicht optimal sitzt, wiederholen Sie bitte die Schritte 3 bis 5.